



## ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

**RECOMENDACIONS D'EMMAGATZEMATGE** El temps d'emmagatzematge i ús dels taps recomanats és de 6 mesos des de la data de fabricació, mantenint-los en el seu embalatge original fins la seva utilització. Evitar que els taps estiguin en contacte amb productes químics, pesticides, fungicides, productes sanitaris basats en clor i estructures de fusta tractada (en particular amb PCP-Pentaclorfenols). No emmagatzemar directament sobre el terra. Evitar l'exposició al sol, fins i tot a través del vidre. En cas de qualsevol dubte o comentari, preguem es posin en contacte amb nosaltres a través de [trefinos@trefinos.es](mailto:trefinos@trefinos.es)



CARACTERÍSTIQUES		VALORS		ESPECIFICACIÓ	MÈTODE
DIMENSIONAL	LONGITUD	v.nom	mm	± 0,5	UNE 56933
	DIÀMETRE	v.nom	mm	± 0,3	UNE 56933
FÍSIIQUES	DENSITAT	290	Kg/m3	± 20	UNE 56933
	HUMITAT	5,5	%	± 1,5	UNE 56933
	POLS RESIDUAL	0,001	g/tap	Màxim	UNE 56933
	ABSORCIÓ D'AIGUA	10	% Δ pes	Màxim	MI 98 IN CC
	PERCENTATGE SURO	75	%	Mínim	T-IF-02
QUÍMIQUES	PERÒXID RESIDUAL	0,2	mg/tap	Màxim	UNE 56929
	MIGRACIÓ GLOBAL	10	mg/dm2	Màxim	UNE-ISO 10106
MICROBIOLÒGIQUES	BACTÈRIES	30	UFC/ tap	Màxim	UNE 56923
	FONGS I LLEVADURES	10	UFC/ tap	Màxim	UNE 56923
SPME/ GC/ MS ANÀLISI	2,4,6 –TCA,	1,9	ng/L	Màxim	UNE 56930
	2,3,4,6 –TeCA, PCA ,Guayacol, Geosmina, Octanol, metilisoborneol, 2- isopropil- 3metoxipirazina	< LD	ng/L	< LD	Extern
SENSORIAL	DESVIACIONS SENSORIALS	AQL 0.65. Mètode: maceració en aigua.			

Els productes utilitzats per la fabricació del producte no contenen organismes genèticament modificats (GMOs) ni al·lèrgens.

